

Säkerhetsföreskrifter & användarsäkerhet

Produktnummer: H250106

Klätternät

Säkerhetsföreskrifter och användarsäkerhet

- Läs igenom träningsinstruktionerna.
- Vid träning gäller god uppsikt.
- Det är ej tillåtet att klättra eller använda träningsutrustningen som lekredskap.
- Träningsredskapets ägare ansvarar för att brukare/användare har tagit del av samtliga instruktioner.
- Utrustningen är avsedd för ungdomar och vuxna med en längd av minst 140 cm.
- Det är ej tillåtet att klättra på insidan av näten.
- Var uppmärksam på att det kan uppstå halkrisk på konstruktionen vid kall väderlek, detta för att undvika skador.

Placering, drift och underhåll

- Träningsredskapet ska inte placeras i omedelbar närhet av lekredskap som är avsedda för barn. Om träningsredskapet placeras i närheten av lekredskap, ska det separeras genom avskärmning, för att undvika felanvändning av träningsredskapet.
- Säkerhetsyta/ rörelseyta, ett område av minst 365 cm, ska vara fritt för hinder och föremål som användare kan falla och skada sig emot.
- Placera träningsredskapet på ett plant underlag.
- Träningsredskapet ska markförankras, stolpjärn/plintjärn samt infästningsskruvar medföljer (Placering av infästningspunkterna är markerade på DWG-filen).
- Gjutning/fundament ska vara utformade så att det inte innebär någon fara (istötning, snubbling).
- Säkerhetsytan ska förses med stötdämpande underlag, förslagsvis gräsmatta, täckbark, barkflis eller finkornig sand, med minsta skiktdjup av 300 mm.
- Stötdämpande material ska underhållas på ett lämpligt sätt, så att ej stötdämpningen försämras.
- Generellt underhåll och inspektion är nödvändiga att utföras rutinmässigt, för att undvika olyckor. Visuell inspektion ska utföras av produktens ägare, för att upptäcka uppenbara brister på produkten.
- Driftinspektion ska utföras av produktens ägare, för att kontrollera produktens stabilitet, driftsäkerhet samt slitage. Efterdra bultar och skruvar vid behov.
- Om det uppstår frågor om produkten eller vid misstanke om fel/brister, kontakta leverantören/tillverkaren.
- Om produkten behöver flyttas (byta plats) är det nödvändigt att ägaren kontaktar leverantören/tillverkaren för vidare instruktioner. Garantin gäller ej om instruktioner ej följs.



Wooden Fitness Sweden AB

www.woodenfitness.se / info@woodenfitness.se / 070 – 774 36 31