

Säkerhetsföreskrifter & användarsäkerhet

Produktnummer: 20200611

WOODEN POWERLIFTING

Säkerhetsföreskrifter och användarsäkerhet

- Placera träningsredskapet på ett plant underlag.
- Läs igenom träningsinstruktionerna.
- Använd endast de angivna handtagen när övningarna utförs.
- Håll händerna borta från rörliga delar. Detta för att förhindra klämrisk.
- Vid träning gäller god uppsikt.
- Det är ej tillåtet att klättra eller använda träningsutrustningen som lekredskap.
- Träningsredskapets ägare ansvarar för att brukare/användare har tagit del av samtliga instruktioner.

Underhåll

- Träkonstruktionen kan med fördel behandlas med träolja, för att säkra produktens fortsatta styrka och stabilitet.
- Generellt underhåll och inspektion är nödvändiga att utföras rutinmässigt, för att undvika olyckor.
- Visuellt inspektion ska utföras av produktens ägare, för att upptäcka uppenbara brister på produkten.
- Driftinspektion ska utföras av produktens ägare, för att kontrollera produktens stabilitet, driftsäkerhet samt slitage. Efterdra bultar och skruvar vid behov.
- Om det uppstår frågor om produkten eller vid misstanke om fel/brister, kontakta leverantören/tillverkaren.



Wooden Fitness Sweden AB

Ängby Bygata 4, 741 30, Knivsta

www.woodenfitness.se

info@woodenfitness.se

070 – 774 36 31